



## Notice pour jouer au Victory

### C'est quoi le Victory ?

Le Victory propose une ou plusieurs compétitions dans différentes disciplines (exemple : 501). Les compétitions sont limitées dans le temps, elles ont chacune leur propre discipline. Vous pouvez participer à toutes les compétitions proposées. Aucune inscription vous sera demandée.

Le classement se fera automatiquement en tenant compte de vos statistiques de jeux.


Il vous faudra obligatoirement un HOT BUTTON personnel. Vous pouvez commander votre Hot Button sur le site [www.polegames.be](http://www.polegames.be) ou le demander au patron de l'établissement. Le prix d'un Hot Button est de 8 euros.

Votre Hot Button communiquera vos données personnelles à la machine G3, pour votre classification officielle dans les différentes compétitions.



### Comment participer à une compétition Victory ?

1. A partir du menu principal, allez sur **Mode Tournoi**.



2. Allez sur **Victory Ranked Séries**.



3. Choisissez votre compétition.



4. Inscrivez-vous à l'aide de votre Hot Button et vous pouvez Jouer.



Attention, le Victory possède un système antitrèche.

Pour tout renseignement : 0475.23.19.82